

### Ablesen des Digitalen Zähler EMH ED 300L:

Im Display erscheint im 10sec. Takt auf der oberen Zeile links der OBIS-Code und rechts der dazugehörige Zählerstand.



OBIS-Code

Zählerstand



### Ablesung bei Eintarif:

OBIS-Code **1.8.0** = Eintarif

### Ablesung bei Zweitarif:

OBIS-Code **1.8.1** = Hochtarif (6:00-21:00 Uhr Stadt / 6:00-22:00 Rebland)

OBIS-Code **1.8.2** = Niedertarif (21:00-6:00 Uhr Stadt / 22:00-6:00 Rebland)

Bei Zweitarif wird der Momentan aktive Tarif mit Unterstrich beim OBIS-Code angezeigt.

### Ablesung bei Einspeisung (z.B. PV-Anlage, KWK-Anlage und Windkraft):

OBIS-Code **2.8.0** = Einspeisung

Zusätzlich kann auf Wunsch des Kunden in der unteren Hälfte des Displays die Momentan Leistung angezeigt werden. Bei Bedarf wenden Sie sich an unser Service-Team unter folgender Rufnummer:

Hr. Dietrich

Tel. 07221 277 472